

Grävinstruktion fiber

Du har valt att själv gräva in fiberslang på din fastighet från anslutningspunkten till väggen där fiberkabeln ska dras in i huset.

När du gräver själv ska du:

- Tillsammans med oss eller vår underentreprenör göra en projektering av anslutningen till huset och installationerna inomhus, så att du vet vilken väg du ska gräva till huset
- Om du vill använda befintlig "kanalisation"(tomrör) på tomten meddela det till oss vid projekteringen, så gör vi tillsammans med vår underentreprenör en bedömning om de kan användas eller ej
- Få fiberslang och kabelmarkeringsband från oss
- Innan du gräver säkerställa så att du inte har el-, tele- eller gräsklipparkablar där du ska gräva, ansvaret för det åligger dig som fastighetsägare. Vid behov beställs utsättning av ledningar via www.ledningskollen.se
- Gräva ett kabeldike som är minst 30 centimeter djupt.
- Göra ett så rakt kabeldike som möjligt och tänka på att fiberslangen inte klarar alltför skarpa svängar, exempelvis 90 graders vinklar, en radie av minst 50 centimeter är ett krav.
- Placera fiberslangen i botten av kabeldiket. Undvik stenar och andra hårda föremål.
- Återfylla kabeldiket 10 cm med stenfritt material. Lägg ut markeringsbandet i kabeldiket.
- Återfylla kabeldiket med resterande material ovanpå markeringsbandet(nu rensat från större och vassa stenar)
- Se till att fiberslang och markeringsband sticker upp minst 1 m i varje ände
- När du är klar meddela oss eller vår underentreprenör att du grävt klart så att vi kan fortsätta arbetet med att installera din fiber och de inomhusarbeten som återstår

Har ni frågor kring din fiberanslutning, besök gärna vår hemsida www.kraftvarme.se eller ta kontakt med oss via telefon eller e-post så hjälper vi er att svara på era frågor.

Med vänlig hälsning
MARK KRAFTVÄRME AB

NORMALSEKTION FÖRLÄGGNING AV FIBERSLANG I TOMTMARK

